

RIPARAZIONE DI TAVOLE DA SURF / SUP ACS BIC SPORT

- Il kit di riparazione epoxy (cod. 30640) è perfetto e può essere utilizzato più volte. E' importante mescolare bene i due componenti prima dell'uso.
- Quando si ha un «taglio» aperto sulla tavola:
- È necessario innanzitutto «pulire il taglio» ossia raschiare via con un cutter tutto ciò che è penetrato sotto la superficie della tavola, questo per ottenere un foro netto e pulito.
- Successivamente, con un chiodo o un piccolo cacciavite, rimuovere un po' di schiuma appena sotto la superficie tutto intorno al foro. Ciò consentirà al mastice epossidico di fare presa sotto la pelle e di sigillare perfettamente la riparazione.
- In seguito inserite il mastice ben miscelato nel foro, tanto da essere leggermente al di sopra della superficie dello strato di superficie della tavola
- A questo punto è possibile utilizzare un foglio di plastica trasparente per ben livellare il mastice nel foro.
- Lasciar asciugare per 10 ore e levigare eventuali fuoriuscite di materiale fino al livello della superficie. E' fatta!

